



Příprava místa montáže

Při montáži oken a vchodových dveří je vždy potřebná součinnost se zákazníkem. Pro zdárné provedení montáže otvorových výplní je třeba dbát následujících pokynů pro přípravu. Při samotné montáži je pak potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat obecně platné podmínky týkající se bezpečnosti při pohybu na stavbě.

1 Při montáži oken a dveří

1.1. Rekonstrukce

Při montáži oken a dveří je potřeba zajistit následující podmínky:

- umožnit bezpečný přístup do domu nebo bytu
- je potřeba uvolnit před oknem cca 1 – 1,5 metru prostoru pro manipulaci s oknem
- na zem pod okno je vhodné položit nejlépe nějaký starý karton z krabic. Pouze igelit nedoporučujeme, protože klouže, nazvedává ho vítr a pokud spadne úlomek suti, stejně nezabrání poškození podlahy
- při demontáži se práší, proto je vhodné zakrýt co nejvíce nábytkem
- umožnit přístup k zásuvce elektrické energie 230 V a v případě zakázky se zapravením, také přístup k vodě
- případně, že součástí dodávky není demontáž, je nutné zajistit demontáž, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě.

1.2. Novostavba

U prací prováděných v novostavbách je potřeba zajistit:

- ke všem otvorům pro vchodové a balkonové dveří přenést váhorys, ze kterého bylo vycházeno při zaměření
- v případě požadavku na provedení ošetření připojovací spáry je nutno ze strany zákazníka mít připravené ostění jednotlivých prvků tak, aby byla při aplikaci parotěsných a paropropustných folií zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií s pomocí penetrace (nepřípustné větší nerovnosti atd.)
- pokud není schodiště do patra, je nutné vytvořit meziplošinu, po které si lze okna do patra podávat
- pokud součástí dodávky nejsou podkladní profily pro vymezení prostoru mezi čistou a hrubou podlahou, zejména u HS portálů, balkonových, posuvných a vchodových dveří, je nutné připravit otvor např. podezděním vhodným materiálem
- umožnit přístup k zásuvce elektrické energie 230 V

2 Dodržování bezpečnosti práce

Z důvodu bezpečnosti práce musí pracovníci montáží používat pracovní obuv. Není možno použít přezůvky.